

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ**WYCIĄG Z KSIĄŻKI REWIZYJNEJ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO KOTŁA WODNEGO
VITOPLEX 100****CZEŚĆ OGÓLNA****WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I EKSPLOATACJI:**

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

1. Osoby obsługujące kotłownię muszą posiadać stosowne uprawnienia zgodne z wymogami URE.
2. Obsługa urządzeń ciśnieniowych musi odbywać się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.
3. Przystępując do czynności obsługowych kotłowni, należy zapoznać bezwzględnie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz warunkami gwarancji wszystkich urządzeń zamontowanych w kotłowni.
4. Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach zamontowanych w kotłowni należy:
 - a. Odłączyć je od napicia (np. wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem,
 - b. Zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

UWAGA! W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA:

- 1) Zapachu gazu:
 - a. Nie palić! Unikać otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
 - b. Otworzyć drzwi i okna.
 - c. Zamknąć zawór odcinający gaz.
 - d. Wyłączyć instalację.
 - e. Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia.
 - f. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa eksploatacji zakładu gazowniczego umieszczonych na liczniku gazu.
- 2) Zapachu spalin:
 - a) Wyłączyć instalację grzewczą.
 - b) Przewietrzyć miejsce ustawienia kotła.
 - c) Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

URUCHOMIENIE, PRACA I ZATRZYMANIE KOTŁA WRAZ Z ZATRZYMANIEM AWARYJNYM:

1. Warunkiem prawidłowej eksploatacji kotłowni jest wykonanie pierwszego uruchomienia kotła przez firmę instalatorską / firmę serwisową legitymującą się paszportem z aktualnym wpisem.
2. Włączenie kotła następuje automatycznie po otrzymaniu dyspozycji od regulatora przy otwartym zaworze gazu i włączonym zasilaniu palnika oraz regulatora; ruch kotła jest nadzorowany przez regulator, który realizuje program grzewczy zgodnie z założonymi parametrami (patrz instrukcja obsługi regulatora).
3. Zatrzymanie kotła / palnika wynika ze zrealizowania zaprogramowanych w regulatorze nastaw grzewczych ewentualnie z zadziałania automatycznych zabezpieczeń kotła spowodowanego przez:
 - a. Zbyt wysoką temperaturą wody w kotle — STB (ogranicznik temperatury maksymalnej).
 - b. Zbyt niski poziom wody w kotle — czujnik poziomu wody.
 - c. Awaryjne wyłączenie palnika — automat palnikowy.